

Kabelaufteiler

Mit Hilfe der Kabelaufteiler lassen sich mehrfasrige Bündeladerkabel ohne Faserunterbrechung auf Einzelfaserkabel (mit Zugentlastung) aufteilen. Geeignet sind alle Kabel mit zentraler Bündelader. Somit ist kein Spleißen vor Ort notwendig. Die Kabelaufteiler lassen sich leicht sowohl in der Werkstatt (für bereits vorkonfektionierte Außen-/Innenkabel) als auch vor Ort nach der Kabelverlegung montieren. Zur Montage wird nur gängiges Werkzeug benötigt.



Mechanische Eigenschaften

- Für alle gängigen Kabeltypen innen/außen mit Bündeladeraufbau zentral einsetzbar
- Kabeldurchmesser: 12-fach: 6,0 -10,5 mm
24-fach: 8,0 -12,5 mm
- Die Bündelader wird in einer Kabelverschraubung fixiert, so dass eine Verschiebung Kabelmantel zur Bündelader beim Verlegen ausgeschlossen wird
- Die Leerrohre zur Aufnahme der Fasern sind zugentlastet und auf eine Länge von 1,20 m vorkonfektioniert
- Leerrohre in Mantelfarbe orange und gelb erhältlich
- Durchmesser über Aluminiumhülse: 12-fach: 22 mm
24-fach: 27 mm



Lieferumfang und Verpackung

- Kabel- und Bündeladerverschraubung
- PG-Halter
- Spinnenhalter
- Distanzrohr
- Leerrohrsatz
- Verpackt im Polybeutel

i Bezeichnung	Artikelnummer			Fasern	VE	Einheit
	Leerrohr orange	Leerrohr gelb	Leerrohr türkis			
Kabelaufteiler	BT-LZ-KAF-04	BT-LZ-KAF-04-G	BT-LZ-KAF-04-T	4	1	Stück
	BT-LZ-KAF-06	BT-LZ-KAF-06-G	BT-LZ-KAF-06-T	6		
	BT-LZ-KAF-08	BT-LZ-KAF-08-G	BT-LZ-KAF-08-T	8		
	BT-LZ-KAF-12	BT-LZ-KAF-12-G	BT-LZ-KAF-12-T	12		
	BT-LZ-KAF-16	BT-LZ-KAF-16-G	BT-LZ-KAF-16-T	16		
	BT-LZ-KAF-24	BT-LZ-KAF-24-G	BT-LZ-KAF-24-T	24		